Freuding
dental • medical
Für perfekte Räume

Freuding Labors GmbH
Am Schleifwegacker 2
87778 Stetten/Allgäu

Tel. +498261/7676-0
Fax +498261/7676-50

mail@freuding.com
www.freuding.com

Montage

ENG 6-28/SFQ-VENTILATOR IN VORHANDENE FZ1 - HAUBE

1. Netzstecker ausstecken

**2. Alten Ventilator abklemmen und abmontieren, neuen Ventilator festschrauben und Ausblasstutzen montieren.
(evtl. Gummimanschette kürzen)**

3. Filterkasten von altem Ventilator abmontieren und beim neuen wieder festschrauben. Dabei beachten, dass Filterkasten möglichst weit nach oben verschoben wird wegen Prallblech. Wahrscheinlich müssen neue Löcher gebohrt werden.

4. Prallblech einhängen, um zu sehen, ob noch genügend Abstand zwischen Filterkasten und Prallblech besteht.

5. Prallblech wieder aushängen und den mitgelieferten Kabelsatz anschließen. Altes Poti kann verwendet werden. Entweder Drähte an Poti abschneiden und mit Lüsterklemme verbinden oder frisch anlöten. Ebenso die Drähte von Uhr und Schalter umstecken.

6. Die beiden Kabel am Motor anschließen.

7. Netz-Zuleitungsdose anschliessen.

8. Netzstecker einstecken und Probelauf durchführen.